第7章 メッセージ集

Jbr. 25	中容
メッセージ	内容
001 ヨウシ テンケン	- 連続用紙切れを確認してください。
	- 単票用紙づまりを確認してください。 - 自動給紙機構の用紙切れを確認してください。
004 4570 5141	- 用紙厚手動モード時に、用紙厚が正しく設定さ
004 カミアツ テンケン	一
	400003 0270。 - 自動給紙機構から用紙を本体に吸入する際に、
	用紙厚の制限範囲を超えて吸入されようとし
	ています。
005 カバー オープン	- 上部カバーが開いています。
005 リアカバーオープン	- リアカバーが開いています。
007 データ エラー	- データ転送エラーです。
6XX マシン チェック	- 自己診断機能により、エラーを検出した場合:
	電源スイッチを一度切り、用紙づまり等を除去
	した後、再び電源スイッチを入れてください。
	再度、同じ状態になる時は、電源スイッチを切
	り、販売店に連絡してください。
キャリアモーターノコウカンジキ	- キャリアーモーターの交換時期が近づいてい
デス	ます。
キャリアモーターヲコウカンシテ	- キャリアーモーターの交換が必要です。
クダサイ	
インサツ カノウ	- データを受信している状態です。
パワーセーブ チュウ	静止状態が5分間続くとパワーセーブモードに自
	動的に切り替わり、待機時電力を削減します。パ
	ワーセーブモードは、以下の時、自動的に解除され
	ます。 • システムからデータが送られて来た時
	操作パネルのスイッチを押した時
	● 単票モードで、手差しガイドに単票用紙を挿
	入した時
	また、 以下の時は、5分を超えてもパワーセーブ
	モードには切り替わりません。
	● エラー表示がされている時
	● 初期設定の途中にある時
ヨウシヲ トリノゾイテクダサイ	- 排出された単票用紙を取り除いてください。
ヨウシヲ イレテクダサイ	- データを受信しています。 単票用紙を挿入してください。
ハイシュツ・キーデ モドリマス	- 連続用紙が、ミシン目切り取り位置にあります。
	連続用紙を切り取り後、「排出/先頭行」スイッ
	チを押してください。先頭行位置に戻ります。

メッセージ	内容
コウソク	- 高速印刷モードになっています。
カミアツ チョウセイ	- 「紙厚設定」スイッチが押されて、用紙厚設定
	モードにある時に表示されます。
カミアツ コテイ	- 用紙厚を任意の厚さに固定します(手動設定
	モード)。
トレース	システム・ユニットからのデータを16進のまま印
	字するモードになっています。
ゲダン キノウ	スイッチの下段に書かれている機能が動作する状
	態になっています。
1 オフライン インサツ	各種印字テストのメイン・メニューです。
インジ テスト 72ケタ	72桁の印字テストの選択メニューです。
インジ テスト 132ケタ	132桁の印字テストの選択メニューです。
ショキチ インサツ	初期値の印刷メニューです。
I/F セッテイチ インサツ	インターフェースの設定値を印刷します。
NW ショウサイ インサツ	ネットワーク、USBの設定値詳細の印刷メニュー
	です。
2 ユーザー セッテイ	ユーザー設定のメイン・メニューです。
ショキ ユーザー センタク	デフォルトとして選択される初期ユーザー番号を
	選択します。
Uxx:ユーザメイ トウロク	ユーザー番号に任意の名称を登録します。
Uxx:ショキチ インサツ	初期値印刷のうち、ユーザー設定値の一覧を出力
	します。
Uxx:エミュレーション	自動選択、5577、ESC/Pモードを選択します。
Uxx:ヨウシ ナガサ	ページ長の初期値を選択します。
Uxx:カイギョウ ハバ	改行幅の初期値を選択します。
Uxx:インジ ソクド	印字速度の初期値を選択します。
Uxx:インジ ハバ	最大印字幅の初期値を選択します。
Uxx :ブザー	ブザーを鳴らすかどうかの初期設定を選択します。
Uxx:カミアツ セッテイ	用紙厚設定の初期値を選択します。
Uxx:ミシンメ スキップ	ミシン目スキップ (飛び越し) するかどうかの初期
	値を選択します。
Uxx:カタホウコウ インジ	片方向印字コマンド受信時、片方向印字をするか、
	両方向印字をするかの初期値を選択します。
Uxx:ヨウシ モード	単票/連続紙および、上向き印刷/下向き印刷の
	初期モードの選択をします。
Uxx: ASF ハイシュツ	自動給紙機構使用時の用紙の排出方向を選択し
	ます。
Uxx:カミ ホチキス	紙ホチキスを使用するかどうかの初期値を選択を
	します。

メッセージ	内容
Uxx:ティアオフ	印刷後ミシン目位置に自動で排出するかどうかを 選択します。
Uxx: ASF カミアツ	自動給紙機構使用時の用紙厚検出方法を選択します。
Uxx:グラフィック キョウカ	グラフィック印字の印字品質を強化するときに選択します (5577-G05では無効です)。
Uxx:コピー キョウカ	複写紙の印字濃度を濃くするときに選択します。
Uxx:キャラクター モード	キャラクターモードを適用するか否かを選択します。
Uxx : スムージング	スムージングを有効にするか否かを選択します。
Uxx:トップマージン	連続用紙、単票の先頭行位置を設定します。
Uxx:ジドウ オンライン	印刷不可状態で単票用紙を挿入した時、自動的に 印刷可能状態にします(連続用紙には機能しません)。
Uxx:ヨウシキリカエコマンド	ホストから用紙切り替えコマンドが送られてきた 時の動作を指定します。
Uxx://n//モード	拡張制御コマンド(//n//)を受けた時、それをコマンドとして処理するか、文字列として処理するか 選択します。
Uxx:シュクショウ	文字の幅を横幅1/2にして印字します(ラベルモード印刷にのみ有効)。
Uxx:ティアオフ モドリ	ティアオフを解除したとき、TOF位置に戻すかを 選択します。
Uxx : 5577	エミュレーションが自動選択または5577の場合に 設定可能なメニュー群です。
イメージ オリカエシ	イメージ・データが最大印字位置を超えたとき折 り返すかどうかの初期値を選択します。
レベル E キノウ	レベルEコマンドを受信するかどうかの初期値を 選択します。
コード ページ	日本語コード・ページ932の選択を行います。
ニホンゴモジセット	IBM日本語文字セットの新/旧タイプの選択をします。
90ネンカイテイ	90年改訂内容を適用するか否かを選択します。
カンイヘイセイショタイ	簡易平成書体にするかどうかの初期値を選択しま す。
デフォルト ANK	英数半角文字のデフォルト書体およびフォントス タイル設定コマンドの有効/無効を選択します。
Uxx : ESC/P	エミュレーションが ESC/P の場合に設定可能なメニュー群です。
モジ ピッチ	文字ピッチを選択します (ESC/Pでのみ有効です)。
モジ コード	文字コード表を選択します (ESC/Pでのみ有効です)。

メッセージ	内容
コクサイ モジ	国を選択します (ESC/Pでのみ有効です)。
ジドウカイギョウ	自動改行の設定をします (ESC/Pでのみ有効です)。
コウソクモジヒンイ	高速時の文字品位を選択します (ESC/Pでのみ有効です)。
LQ モジヒンイ	LQの文字品位を選択します (ESC/Pでのみ有効です)。
ショキカ コマンド	ESC/Pの初期化コマンドを無視するかどうかを選択します(ESC/Pでのみ有効です)。
TOF カイページ	連続用紙がTOF位置にあるとき、改ページコマンドを無視するかどうかを設定します(ESC/Pでのみ有効です)。
Uxx: AGA スイヘイイチ	用紙厚自動検出の水平位置を変更するメニューです。
Uxx:レンゾクシ オサエ	連続用紙1枚目を上のローラーが押さえる位置を 選択します。
Uxx: ローラー フミカエ	連続用紙のTOF位置で行っているローラーの踏み 替え回数を選択します。
Uxx:EOF インジ	連続用紙の用紙切れ時の印字方式を選択します。
Uxx:ECO モード	印字を間引き、印字速度を落とすことで、電力消費 を抑え、リボン消費量を減らし、印刷時の騒音を軽 減します。
Uxx:ショキカ	初期設定値を工場出荷時の値に設定します。
3 チョウセイ	調整モードのメイン・メニューです。
チョウセイ:チョウセイ インサツ	調整後の印刷メニューです。
チョウセイ:ケイセン チョウセイ	罫線調整メニューです。
チョウセイ:ヒダリ マージン	下向き印刷時の左マージン調整をするメニューです。
チョウセイ:シタ マージン	単票用紙の下マージン調整をするメニューです。
チョウセイ:ホッパーチョウセイ	ASFホッパーの用紙吸入位置を調整します。
チョウセイ:プリンタータイプ	プリンターの初期設定値を5557シリーズと同等の 仕様にします。
4 トレース モード	システム・ユニットからのデータを16進のまま印 字するモードに設定するメニューです。
5 インターフェース セッテイ	インターフェースの初期値設定のメイン・メニューです。
IF:セッテイチ インサツ	インターフェースの設定値を印刷します。
IF: I/F センタク	データを受信するインターフェースを選択します。
IF: I/F キリカエジカン	I/F選択が自動選択の場合のI/Fの切り替え時間を 設定します。
IF : パラレル ポート	パラレル・インターフェースのモードを設定します。
IF:ネットワーク セッテイ	ネットワークの初期値設定のメニューです。
NW ショウサイ インサツ	ネットワーク、USBの設定値詳細の印刷メニューです。
DHCP セッテイ	ネットワークのDHCPを設定します。

メッセージ	内容
IP アドレス	ネットワークのIPアドレスを設定します。
サブネット マスク	ネットワークのサブネット・マスクを設定します。
ゲートウェイ アドレス	ネットワークのゲートウェイ・アドレスを設定します。
エラー ヒョウジ	ネットワークでの通信障害があった場合、その内
	容を表示するかどうかを選択します。
NW モニタ	ネットワーク上でのリンクとデータ情報をLEDに
	表示するかどうかを選択します。
IF:カクチョウ I/F セッテイ	拡張USBインターフェース設定の初期設定メ
	ニューです。
USB I/F センタク	拡張インターフェースの切り替えを行います。
セッテイチ テンソウ キノウ	USBメモリーを使用したプリンター設定値保存/
	読み込みを有効にします。
ユーザ キリカエ キノウ	テンキーを使用したユーザー一時切り替え機能を
	有効にします
IF:カクチョウ I/F キノウ	USBメモリーを使用したプリンター設定値保存/
	読み込みのメニューです。
セッテイ ホゾン	USBメモリーに、プリンター設定ファイル保存し
	ます。
セッテイ ヨミコミ	USBメモリーからプリンター設定ファイルを読み
	込みます。
IF:ショキカ	ネットワーク、USBの初期値を工場出荷値に設定
	します。
6 シュウリョウ	機能選択メニューから終了するメニューです。「設
	定」スイッチが押されると終了します。
セッテイ・キーデ スタート	「設定」スイッチが押されると実行されます。
ネットワーク セッテイ チュウ	ネットワーク、USBインターフェースの設定と初
	期化処理を行っています。
>>	ネットワークインターフェースカードからの応答
	待ちです。
セッテイ・キーデ シュウリョウ	「設定」スイッチが押されると終了します。

以下は、ネットワーク設定のエラー表示を有効にした場合のみ表示されます。

メッセージ	内容
ネットワーク LINK チェック	ネットワークのリンクが切れました。
IP アドレス チェック	IPアドレス取得に失敗しました。 または不正なIP アドレスです。
セッション オーバー	多重セッションによりセッション数の最大値を超 えました。